

## Anzeigeliste Beispiel ZxD 310/410 CT

### 1. Betriebsanzeige

Kennziffer	Wert	Bedeutung
1.4.1	07 134.7 kW	Laufender Leistungsmittelwert

Abrufstart:

2 mal kurz auf eine der Tasten neben dem Display drücken

- es erscheint Std\_dAtA
- nochmals die Taste lang drücken erscheint F.F.

### 2. Normale Abrufliste auf Tastendruck

Kennziffer/	Wert	Bedeutung
<b>F.F</b>	00000000	Fehlermeldung
<b>0.0</b>	580 001	Ident. Nr. 1
<b>0.1.0</b>	67	Anzahl Rückstellung
<b>0.1.0*MM</b>	02-02-12 14:37	Rückstellzeitpunkte
<b>1.2.1</b>	00234.7 kW	Kumulierte Maxima Tarif 1
<b>1.2.2</b>	00189.2 kW	Kumulierte Maxima Tarif 2
<b>1.6.1</b>	123.4 kW	Aktuelles Maximum Tarif 1
<b>1.6.1</b>	02-02-13	Datum des aktuellen Maximum Tarif 1
<b>1.6.1</b>	10:15	Zeit des aktuellen Maximum Tarif 1
<b>1.6.1*MM</b>	234.5 kW	Maximum des Vormonats Tarif 1
<b>1.6.1*MM</b>	02-01-17	Datum des Vormonats Maximum Tarif 1
<b>1.6.1*MM</b>	11:30	Zeit des Vormonats Maximum Tarif 1
<b>1.6.2</b>	345.6 kW	Aktuelles Maximum Tarif 2
<b>1.6.2</b>	02-02-08	Datum des aktuellen Maximum Tarif 2
<b>1.6.2</b>	22:15	Zeit des aktuellen Maximum Tarif 2
<b>1.6.2*MM</b>	456.7 kW	Maximum des Vormonats Tarif 2
<b>1.6.2*MM</b>	02-01-22	Datum des Vormonats Maximum Tarif 2
<b>1.6.2*MM</b>	23:45	Zeit des Vormonats Maximum Tarif 2
<b>1.8.1</b>	1234567 kWh	Stand Wirkenergie Tarif 1
<b>1.8.1*MM</b>	2345678 kWh	Stand Ende Vormonat Tarif 1
<b>1.8.2</b>	3456789 kWh	Stand Wirkenergie Tarif 2
<b>1.8.2*MM</b>	4567890 kWh	Stand Ende Vormonat Tarif 2
<b>5.8.1</b>	0123456 kvarh	Stand Blindenergie Tarif 1
<b>5.8.1*MM</b>	1234567 kvarh	Stand Ende Vormonat Tarif 1
<b>5.8.2</b>	2345678 kvarh	Stand Blindenergie Tarif 2
<b>5.8.2*MM</b>	3456789 kvarh	Stand Ende Vormonat Tarif 2
<b>0.9.1</b>	14:38:02	Aktuelle Tageszeit
<b>0.9.2</b>	02-02-14	Aktuelles Datum